


# Defender FreeMotion B660

## Bluetooth headset user manual

Инструкция по эксплуатации беспроводной гарнитуры


[www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)


### SPECIFICATION ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Product Model</b> Название модели	<b>FreeMotion B660</b>
<b>Support TF Card</b> Допустимый объем microSD карт	<b>128M-32G</b> 128Мб – 32 Гб
<b>Radio Frequency</b> Прием частот FM радио	<b>87.5-108MHz</b> 87.5-108МГц
<b>Operation range depends on operation environment and devices to which the headset is connected:</b> Расстояние беспроводной связи (в зависимости от условий работы и устройств, к которым подключено)	<b>10 м</b> 10 м
<b>USB Recharge Voltage</b> Напряжение питания при зарядке через USB	<b>5 V</b> 5 В
<b>Working current</b> Рабочий ток	<b>20-30 mA</b> 20-30 мА
<b>Frequency range</b> Диапазон частот	<b>2.402-2.480GHz</b> 2.402-2.480ГГц
<b>Output power</b> Мощность динамиков	<b>2x20 mW</b> 2x20 мВт
<b>Distortion factor</b> Коэффициент искажения	<b>≤1%</b> ≤ 1%
<b>SNR</b> Отношение сигнал/шум	<b>≥95dB</b> ≥95дБ
<b>Frequency response</b> Частотная характеристика	<b>20Hz-20KHz</b> 20Hz-20KHz


### PACKAGE CONTENTS КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>Headset, pcs</b> Гарнитура, шт.	<b>1</b>
<b>Micro USB charging cable, pcs</b> Кабель зарядки (микро USB), шт.	<b>1</b>
<b>Cable clip, pcs</b> Прищепка для провода, шт.	<b>1</b>
<b>Cable holder, pcs</b> Держатель проводов, шт.	<b>1</b>
<b>Silicone tips for headphones, pair</b> Силиконовые насадки для наушников, пара	<b>1</b>


### 1. FUNCTIONS Функции




### 2. CHARGING Зарядка



### 3. CONNECTION Соединение



### 4. PHONE CALL Телефонные звонки



### 5. PLAY/PAUSE Воспроизведение/пауза



### 6. MP3 playback Воспроизведение MP3 файлов



### 7. FM radio FM радио



**IMPORTANT**  
If headset is not used for more than three months, it must be charged in order to prevent internal battery malfunction.  
Without any operation or Bluetooth connection the device will turn off automatically in 8 minutes.

**ВАЖНО**  
Если гарнитура не используется более трех месяцев, ее необходимо зарядить, чтобы аккумулятор не вышел из строя.  
При отсутствии Bluetooth подключения устройство автоматически выключится через 8 минут.

**Wait 1 min**  
Подождите 1 минуту

**Wait 1 min**  
Подождите 1 минуту

**Wait 1 min**  
Подождите 1 минуту





