defender TRIFLES MAKE PERFECTION

Velora ART. 64980

COMPUTER CHAIR

User manual



ARM ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԹՈՌ ԳԱՐԴԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Մոնտաժումից առաջ

1. Հանեցեք բոլոր առաջ գտնվող մասերը:
2. Բոլոր մեխերն ամրացրեք ձեռքով, մինչև դրանք սանդղակի սկզբամասը հասնեն, և անկյուն մոտեցեք
3. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար չի գտնվում անցքերի մոտ։ Դրանք նախապես պետք է
4. Սեղմեցեք մեխերը մինչև սանդղակի սկզբամասը։ Դրանք հարմարվելու են ինքնաբերաբար, որպեսզի անցքերի
5. Եթե դրանք չեն հարմարվում, ապա դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել
6. Սեղմեցեք մեխերը մինչև սանդղակի սկզբամասը։ Դրանք հարմարվելու են ինքնաբերաբար, որպեսզի անցքերի
7. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել

Հանձնաժողովների հավաքումը. Սարքի (տարիքի) ուսանողների կամ կարող են մեծ տարիքի մարդիկ կիրառվելու դեպքում նախանշված գործողությունները կարող են կատարվել միայն մասնագիտացված, որակավորված մասնագետների կողմից։ Եթե անհրաժեշտ է, դիմեցեք վաճառքի կետին։

Զգուշացնում։ Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակում

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ պարունակող ապրանքները չեն դասվում տնային թափոնների շարքին։ Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ հավաքակետերի։ Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը։

Մարտահրավեր էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակում

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ պարունակող ապրանքները չեն դասվում տնային թափոնների շարքին։ Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ հավաքակետերի։ Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը։

Մարտահրավեր մարտկոցների վերամշակում

Մարտկոցները չեն դասվում տնային թափոնների շարքին։ Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ հավաքակետերի։ Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը։

1. Հանեցեք բոլոր առաջ գտնվող մասերը:
2. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար չի գտնվում անցքերի մոտ։ Դրանք նախապես պետք է
3. Սեղմեցեք մեխերը մինչև սանդղակի սկզբամասը։ Դրանք հարմարվելու են ինքնաբերաբար, որպեսզի անցքերի
4. Եթե դրանք չեն հարմարվում, ապա դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել
5. Սեղմեցեք մեխերը մինչև սանդղակի սկզբամասը։ Դրանք հարմարվելու են ինքնաբերաբար, որպեսզի անցքերի
6. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել
7. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել

Լարատարների արտաքին մասերը մի՛ հանեցեք։ Դրանք անհրաժեշտ են ապահովագրական նպատակներով։ Լարատարի ներքին մասերը հանեցեք միայն այն դեպքում, եթե դրանք խանգարում են ձեզ։ Եթե դրանք չեն խանգարում, ապա դրանք թողեցեք։ Մի՛ դարձրեք դրանք։ Դրանք կարող են հանվել միայն մասնագիտացված կենտրոնում։ Լարատարի ամրացման կետերը հանելուց հետո դրանք դարձրեք։ Դրանք կարող են հանվել միայն մասնագիտացված կենտրոնում։

1. Հանեցեք բոլոր առաջ գտնվող մասերը:
2. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար չի գտնվում անցքերի մոտ։ Դրանք նախապես պետք է
3. Սեղմեցեք մեխերը մինչև սանդղակի սկզբամասը։ Դրանք հարմարվելու են ինքնաբերաբար, որպեսզի անցքերի
4. Եթե դրանք չեն հարմարվում, ապա դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել
5. Սեղմեցեք մեխերը մինչև սանդղակի սկզբամասը։ Դրանք հարմարվելու են ինքնաբերաբար, որպեսզի անցքերի
6. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել
7. Մի ամրացրեք պտուտակները, եթե դրանք պատահաբար սեղմեցեք մի քանի անգամ։ Դրանք կարող են հարմարվել

Լարատարների արտաքին մասերը մի՛ հանեցեք։ Դրանք անհրաժեշտ են ապահովագրական նպատակներով։ Լարատարի ներքին մասերը հանեցեք միայն այն դեպքում, եթե դրանք խանգարում են ձեզ։ Եթե դրանք չեն խանգարում, ապա դրանք թողեցեք։ Մի՛ դարձրեք դրանք։ Դրանք կարող են հանվել միայն մասնագիտացված կենտրոնում։ Լարատարի ամրացման կետերը հանելուց հետո դրանք դարձրեք։ Դրանք կարող են հանվել միայն մասնագիտացված կենտրոնում։

Օգտագործման հանձնարարություններ. Սարքի (տարիքի) ուսանողների կամ կարող են մեծ տարիքի մարդիկ կիրառվելու դեպքում նախանշված գործողությունները կարող են կատարվել միայն մասնագիտացված, որակավորված մասնագետների կողմից։ Եթե անհրաժեշտ է, դիմեցեք վաճառքի կետին։

Զգուշացնում։ Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակում

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ պարունակող ապրանքները չեն դասվում տնային թափոնների շարքին։ Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ հավաքակետերի։ Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը։

Մարտահրավեր էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերամշակում

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ պարունակող ապրանքները չեն դասվում տնային թափոնների շարքին։ Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ հավաքակետերի։ Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը։

Մարտահրավեր մարտկոցների վերամշակում

Մարտկոցները չեն դասվում տնային թափոնների շարքին։ Դրանք պետք է հանձնվեն հատուկ հավաքակետերի։ Խնդրում ենք ստուգել տեղական կանոնակարգերը։

AZE KOMPÜTER KRESLOSU TƏLİMAT

Diqqət!

1. Yığmadan əvvəl bütün hissələri çıxarın.
2. Bu kəlləçiçəkləri şablon üzərindəki barazmaya bilən İskin tilmat bəladişi modellərin axıl olmayaraq eyindir.
3. Bütün bolthlar və vintlər bark olmasa, kreslonu istifadə etmayın.
4. Ən az bar ahı qyda bir bütün bolt və vintləri yoxlayın ki, onların bark olduğuna əmin olasınız; vintlər və bolllar bos olduqda, bu tahlıkıza ve ya sın-kıya sebab ola bilər.
5. Kreslonu pilləkən/nardıvan kimi istifadə etmayın.
6. Kreslonu tamlılımak üçün su istifadə etmayın, tozu silmək üçün yalnız quru tamlılımadan istifadə edin və ya pəçələ dən temizləyici vasitəsindən istifadə edin.

Uşaqlardan qorunma

Qurğunun üçqurğıdıni çıqlıqmasına statik, elektrik ve ya yüksək tezlikli sahələr (radioavadanlıq, mobil telefonlar, mikrodalğalı soxulcanlar, elektromaqnit dəyişkənləri) təsir göstərə bilər.

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlığın utilizasiyası

Mallar, malın batareyalarının ya qabın üzərində olan bu rişqan, malın mayat tullantıları ile eriməsiyaynan. Bu qayrı-mumkündür. Onlardan İkinci dərəcəli xammal almaq üçün onlardan avadanlıqın toplanmasa ve utilizasiya ile məşğul olan şirkətin mantəqəsinə gətirilməlidir.

Malın tahlıkısızlıkı ve sanıtarıq tələbləri üzrə qaydalar ve şərtlər

Əhliyyat tələbləri:

1. Malları yalnız tayınatına göra istifadə etmək.
2. Malı sökmamak. Bu mumkün tahlıkısızlıkı tamir edilə bilməi hissələr çıxarılır. Nasaz avadanlığın xidmət ve ya temiri üzrə məsələlərə göra servis şirkətinə müraciət edin ya Defender şəbəkəyə servis mərkəzinə müraciət etməlisiniz. Malı qabıl etdikdə onun bütövlüyünə, dəzəlməsə sarbast harakat edən əşyaların olmamasına əmin olun.
3. Şıqıq qadar uşaqlıq ve ağıl mənşəli olmayan hərəkətlərdən qorunmaq. Tarkibinda vetsk hissələr olə bilər.
4. Mamuldıq onun davılı hissələri rütubətdən qorunma. Mamuldıq maye içinə salmamaq.
5. Mamuldıq zərərə vurə bilən vibrasiyalara ve mexanik yüklərə maruz qoymamaq. Malın üzərinda mexanik zədələrin əmələ gəlməsinda ona heç nə qoymamaq lazımdır.
6. Malın üzərinda qızə çəkən zədələrin olmasına hələ malıdın istifadə etmamak.
7. Bilməkdən nasar olan temperaturlar ve ya yüksək ve aşağı rütubətlərdən uzaq olmaq.
8. Tövsiyə edilən temperaturlardan kənar temperatur şəraitində (istifadəçi təlimatına bax), rütubətli kondensasiyanı şəraitində ve hətta təcavüzün mümkündür olmasında etmamak.
8. Açıq qoturmamak.
9. Mamuldan sarıqye, tözü ve istehsalat maşadı ile istifadə etmamak.
10. Əşqar malın nəqli mərti temperatur şəraitində aparılıbsa, istismara başlamazdan əvvəl mal isti qapalı bir yerdə (+16-25 °C), 3 saat ərzində qoymaqlar.
11. Uzun müddətdə istifadə etmədiyiniz halda qurğunu har dafa şəbəkədən ayırmaq lazımdır.
12. Qhaz dəqqəsi yanmırsa, qurğudan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı istifadə etmamak.

Texniki xüsusiyyətlər, qurğudan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı istifadə etmamak.

12. Qhaz dəqqəsi yanmırsa, hələlik qanunla cihazın bağı edilməyi halında bir vasitə idarə edərəkən cihazı istifadə etmayın.

Təyinat Məişət istifadəsi üçün kompüter kreslosu

Məhsulun texniki xüsusiyyətlərini və xüsusiyyətlərini qabaqlamada ve Defender-global.com saytında tapa bilərsiniz.

İstehsalçı Helbei Lyet Textile Co., LTD. Address: West of Dongshun Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.

Təhlükəsizlik sertifikatı: Tarıxlıdıq tipin - 6 əsrəqil. Hesabat sertifikatlaşdırılmaya aid deyil. İstehsalat tarixini qabın üzərinda bax. İstehsalçı bu tamamat göstərilən paketin tərkibini ve xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüqqunu özündə saxlayır. Ən son ve etraflı məlumat təlimatı www.defender-global.com saytında mövcuddur. Qinda edilməqdir.

AŞAĞIDAKI HALLARDA ZAMANATLI TEMİR APARILMR:

1. Zamanat müddətinin bitməsi (müddət, malın istehlakçıya satılma günündən tayin edilir). 2. Elektrik şəbəkəsinə sahv qoşulma. 3. Zamanat plombların, gəndəlanın bərkidici bağlamların pozulması; malın daxili ve xarici sətlərinda əşlma dəlinin olması. 4. Əşqar istismarda olmaqla, mənşəcə olmayan hərəkətlərdə nəzərdə tutulmuş aşqarat, pəşakar maşadı ile istifadə edilməqdir.
5. Malın daxilinə qıraq əşyaların, maddələrin, mayelərin, həşəratların düşməsi ile bağlı zədələr. 6. Qidalandırma elektrik şəbəkəsinin normal parametrlərə uyğun olmaması (+220 V ±10%, qurğu üçün stabilizatordan tələb olunur). 7. Əşqar malı satışa çıxarılan satılmışdır verməyə şəxs tərəfindan əşqlıq ve tamir edilə. 8. Yerləş istismar ve ya saləşəsiz dəvranış. 9. Mamuldan tabi fəkləri nəzərəçarpacaq olmaqla, yaxşılaşa bilməmişdir. 10. Mexanik zədə dəlinin olması (yeni duşnus, zarbə). 11. Əşqar istehsalçının qoşulmuş qurğuların qəlamasası.

BEL КАМП'ЮТАРНАЕ КРЭСЛА ІНСТРУКЦЫЯ

Увага!

1. Перавяр'яе ўсе дэталі перад зборкай.
2. Размяркуйце ўсіны кружкі на шаблоне ці ня выглядае, як вашая крэсла, але інструкцыя адносьная да іншых мадэляў.
3. Не выкарыстоўвайце крэсла, калі ўсе болты і шурубы не замацаваны.
4. Не падзеі дзяно разу ў шасць месяцаў праверайце ўсе болты і шурубы, каб пераканацца, што яны зацягнуты, калі болты і шурубы ацаблеены, гэта можа быць небяспечным або выклікаць шум.
5. Не выкарыстоўвайце крэсла як падстаўку/дарожку.
6. Не выкарыстоўвайце ваду для чысткі крэсла, выкарыстоўвайце тыльны сухі чысьцяне для выдалення пылу або прафесійны сродак для чысткі скуры.

Дзяцярадная ахова

Ад функцыянальнае працыды (прыклад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя або высокачастотныя палі (радыяабсталяваньне, мабільныя тэлефоны, мікрэрэзанасныя печы, электрастатычныя разрады). У выпадку ўзнікнення падобнага адагенасці да прылады, яна выключае перашкоды.

Утылізацыя батарэяк, электрычнасці и электронного абсталявання

Тэты знак на тварах, батарэйка ці батарэя ад ваша ўласнага дамашняе, што такар не можа быць утылізаваны разам з бытавым адходам. Ен павінен быць дастаўлены ў кампанію па зборы і ўтылізацыі батарэяк, электрычнага і электроннага абсталявання.

Праблемы і ўмовы бяспекі і эфектыўнасці тавару

Меры засцярогі:

1. Выкарыстоўвайце тавар толькі па прадназначэнні.
2. Не разбураць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены неспрэчнага выраба звяртайцеся да фірмавага прадаўца або ў арганізацыю сервісны цэнтр Defender. Пры прыёме тавару пераканайцеся ў яго цэласнасці і адсутнасці (ўнутры прадметаў), якія свабодна перамяшчаюцца.
3. Не пракананны для дзяцей да 3-х гадоў. Можа змяшчаць дробныя дэталі.
4. Не дапускаць вільгаці ці механічнае пашкоджанне, калі ласка, не прымяняць выраб у вадзе(а).
5. Не падвяргаць выраб вібрацыям і механічнай нагрузкам, здольным прывесці да механічных пашкоджанняў тавару.
У выпадку ўзнікнення такіх дзеянняў на тавары ён можа пакрыцца.
6. Не выкарыстоўвае пры бачных пашкоджаннях выробу. Не карыстацца заведама нестрэчнай прыладай.
7. Не выкарыстоўвае пры тэмпературах ніжэй або вышэй дапушчальнага. Дадзены тавар прызначаны (і. інструкцыю карыстальніка), пры ўмяшэнні вільгаці, якая канцэнтруецца, з таксама ў атрэбуўнасці вагодзі.
8. Не бразаў у рот.
9. Не выкарыстоўвае выраб у прамысловых, медыцынскіх або ваенных мэтах.
10. У выпадку, калі тэмпературнага тавар ажыдаўся пры адрэзных тэмпературах, перад пачаткам эксплуатацыі трэба дадзь тавару сагрэцца ў цёплым памяшканні (+16-25 °С) на працягу 3 гадзін.
11. Выключаць прыладу кожны раз, калі не плануецца выкарыстоўваць яе на працягу перыяду часу.
12. Не выкарыстоўвае прыладу пры кіраванні транспартным сродкам у выпадку, калі прыладу адзначае (жаху, а таксама) ў тых выпадках, калі адключэнне прылады прадугледжана законам.

Тэхнічныя характарыстыкі і характарыстыкі прадукту можна знайсці на ўнікоўцы і на сайце defender-global.com

Вытворца: Helbei Lyet Textile Co., LTD. Address: West of Dongshun Village, Dongduan Town, Baizhou City, Langfang City, Hebei Province, China.

Тэрмін службы: 6 гадоў. Тэрмін захоўвання: 6 гадоў. Тэрмін захоўвання: 6 гадоў. Тэрмін захоўвання: 6 гадоў.

Пасьля гэтага тэрміну прадукт можа быць небяспечным або выклікаць шум.

Пасьля гэтага тэрміну прадукт можа быць небяспечным або выклікаць шум.

Гарантыйнае абслугоўванне не дазваляецца ў наступных сітуацыях:

1. Заканчэнне тэрміну гарантыі (гарантыйны тэрмін разлічваецца з дадзенага дня продажу кампаніяй карыстальніку).
2. Нерэгулярнае падключэнне да электросеткі. 3. Парушэнне бесплатнай пламбы; фіксацыя стыкоўкі вузлоў корпуса; наяўнасць элементаў адгулны на знешняй і ўнутранай частках вырабу. 4. Калі выраб, прызначаны для бытавога выкарыстання, выкарыстоўваецца ў прафесіянальнай мэтах. 5. Пашкоджанні, выкліканыя прыкмечнымі ў прадукт старонна прадметы; вадкасці ці насякомых. 6. Шкода ў выніку парушэння нармальнай працы сеткі харчавання (+220 В ± 10%, патрэбны стабілізатар напружання). 7. Ён прадаў ці адмовіў ад выкарыстання ў нерэгулюемых для гэтага дылер. 8. Нерэгулярнае працы альбо неадпаведнае абыходжанне. 9. Пашкоджанне выбіты ці стыкоўкі бедгтмар). 10. Пашкоджанні, якія ўзнікаюць на нежаданых ці нежаданых пашкоджанні (падзенне, удар). 11. Нежаданасці на сакрэтнае ўстройства на другім пункце.

BG КОМПЮТЪРЕН СТОЛ ИНСТРУКЦИЯ

Внимание!

1. Проверете всички части преди сглобяването.
2. Снимките в тази ръководство може да не изглеждат като вашия стол, но ръководството с инструкции е едно и също независимо от модела.
3. Не използвайте стола, ако всички болтове и винтове не са затегнати.
4. Поне на всеки шест месеца проверявайте всички болтове и винтове, за да се уверите, че са затегнати; когато винтовете и болтовете са разхлабени, те могат да доведат до причиняване на опасност или шум.
5. Не използвайте стола като стъпало/стълба.
6. Не използвайте вода за почистване на стола, използвайте само сухо почистване за избиране на праха или използайте професионален инструмент за почистване на кожа.

Декларация за съответствие

Работата на устройството (устройствата) може да бъде повлияна от силни статични, електрически или високочестотни полета (радиоинструменти, мобилни телефони, микровълнови пещи, електростатични разряди). У выпадку ўзнікнення подобнага адагенасці да прылады, яна выключае перашкоды.

Утилизация батерии, електрически и електронно оборудване

Знак на тях, батерия, батерия или опаковка показва, че продуктите не може да се изхвърлят заедно с битовия боклук. Трябва да бъдат предадени на подходящ колектив за събиране и рециклиране на батерии, електрически и електронно оборудване.

Проблеми и условия на безопасност и ефективност на продукта

Предпазни мерки при употреба:

1. Използвайте продукта само по предназначение.
2. Не разглобявайте. Тази продукт не съдържа части, които подлежат на самостоятелен ремонт. По въпроси, свързани с поддръжката и подмяна на продукта, моля, се обърнете към дилъра или отправете сервизен център на Defender. При получаване на продукта се уверете, че е непокътнат и в него няма свободно движещи се предмети.
3. Пазете деца до 3 години, тъй като продуктът може да съдържа малки части.
4. Пазете от влага. Никога не потапяйте продукта в течности.
5. Пазете от вибрации и механично натоварване, които биха доведе до причиняване на повреди на продукта. В случай на механично повреди не се предоставят гаранции.
6. Не използвайте при наличие на видими повреди. Не използвайте, когато продуктът е очевидно дефектен.
7. Не използвайте продукта при температури под и над препоръчителните температури (вижте ръководството за експлоатация), при условия на влажна и влажна среда, както и в агресивна среда.
8. Не поставяйте в затвора.
9. Не използвайте продукта за промишлени, медицински или военни цели.
10. В случай на доставка на продукта в извършена при температури под нулата, преди употреба, продуктът трябва да бъде оставен в топъл (+16-25 °C) за 3 часа.
11. Изключвайте устройството всеки ден, когато не се планира да го използвате за продължителен период от време.
12. Не използвайте устройството, докато шофирате, ако е отвлечено вниманието и в други случаи, когато законът не задължава да изключите устройството.

Предназначение: Компютърен стол за домашно употреба

Техническите спецификации и характеристиките на продукта можете да намерите на опаковката и на уебсайта defender-global.com

BHOCHTEC Defender Technology OU, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Производител: Helbei Lyet Textile Co., LTD. Address: West of Dongshun Village, Dongduan Town, Baizhou City, Langfang City, Hebei Province, China.

Срок на експлоатация е 2 години. Не подлежи на задължително сертифициране. Дата на производство: вижте на опаковката. Производителят си запазва правото да промени съдържанието на опаковката и спецификациите, посочени в тази ръководство. Най-новото и подробно ръководство за експлоатация е достъпно на www.defender-global.com. Произведено в Китай.

Гаранционно обслужване не се извършва в следните ситуации:

1. Изтичане на гаранционния срок (гаранционен срок се отчита от датата на продажба на крайния потребител).
2. Неправилно включване в електрическата мрежа. 3. Нарушаване на безопасността на гаранционните пломби; фиксиращите вълни на корпуса; наличие на отвори вътре вътрешните части на продукта. 4. Ако продуктът, предназначен за битова употреба, е бил използван за професионални цели. 5. Повреди, причинени от проникване на чужди предмети, вещества, течности или насекоми вътре в продукта. 6. Повреди, причинени от подаване на нормалната работа на захранващата мрежа – 220V +/- 10%; с изключение на автоматичния регулатор на напрежението. 7. Ако лицето е продадено или е отказано в използване от страна на продавача. 8. Ако продукт е бил ремонтиран. 9. Повреди на продукта, причинени от природни бедствия. 10. Наличие на елементи, уловени механично (падане, удар). 11. Неоторизирането на свързване устройства на друго ръководство.

CZ POČÍTAČOVÁ ŽIDLE NÁVOD NA POUŽITÍ

Pozor!
1. Před montáží zkontrolujte všechny díly.
2. Obrázky v tomto návodu nemusí vypadat jako vaše židle, ale návod je stejný bez ohledu na model.
3. Nepoužívejte židli, pokud nejsou všechny šrouby a vruty utaženy.
4. Nejméně každých šest měsíců zkontrolujte všechny šrouby a vruty, abyste se ujistili, že jsou utaženy; když jsou šrouby a vruty uvolněné, ihned je pevně utáhněte nebo je nahraďte novými.
5. Nepoužívejte židli jako schůdek/žebřík.
6. K čištění židle nepoužívejte vosk, ani čistící prachu používejte pouze suché čištění nebo profesionální prostředek na čištění kůže.
Prohlášení o shodě. Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické výbojové mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě nutnosti zvyšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.
Ochrana životního prostředí. Evropská směrnice 2002/96/ES a 2006/66/EU stanovujíme následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitelé se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po ukončení jejich životnosti na příslušných sběrných místech, nebo je odevzdat sběrači příslušné armě. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování výrobků k ochraně životního prostředí.
Podmínky pro bezpečné a účinné použití výrobku. Bezpečnostní opatření:
1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu popsanému v návodu.
2. Nenozelezného. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat. Pro údržbu a výměnu vadného výrobku oberte se na spotřebitel prodejce nebo na autorizovaný servis Defender. Bez Entgegennahme der Ware Überzugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
3. Věk: Výrobek by zdraví do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
4. Ne doporučuje žádnou vláhy na výrobek a dovnitř. Neponořujte výrobek do kapalin.
5. Nevystavuje výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku, v případě mechanického poškození se nepoužívá. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
6. V případě vážného poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
7. Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), pro výrobu kondenzované vlhkosti a v agresivních prostředí.
8. Nebertes.
9. Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Nebude se přepravovat bez provádí pří mých bezpečnostní, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+16-25 °C) do pokoj 8 hodin.
11. Vyznačte výrobek pokladnou, když neplánujete jej použít pro delší dobu.
12. Nepoužívejte výrobek při řízení vozidla, pokud výrobek je rušivý, a v případech, když vyznutí zařízení je stanoveno zákonem.

Užívané použití Rozložená židle pro domácí použití
Technické specifikace a vlastnosti produktu jsou uvedeny na obalu a na webových stránkách defender-globalcom
Dovozce: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Výrobce: Hebei Tiger Trading Co., LTD Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
Zvoznosť — 2 roky. Nepodléhá povinné certifikaci. Datum výroby: viz obal. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konfigurace a technických charakteristik uvedených v této příručce. Nejnovější a úplná verze příručky je k dispozici na www.defender-global.com Vyrobeno v Číně.

Záruční servis se neprovádí v následujících situacích:
1. Uplynuli záruční doby (záruční doba se vypočítává ode dne prodeje konečnému uživateli). 2. Neoprávněé připojení k elektrické síti. 3. Porušení bezpečnostní záruční těsnění, upevnění spojovacích setine skříně, přítomnost prvků otevírání na vnějších a vnitřních částech výrobku. 4. Pokud byl produkt určený pro použití v domácnosti používán pro profesionální účely. 5. Poškození v důsledku vnitřní cizích předmětů, hmyz, kapalin nebo hmyzu dovnitř produktu. 6. Poškození v důsledku zvýšení zvlnění napětí (více než +/-10%. (bomb automatických regulátorů napětí) 7. Pokud byl produkt otevřen a opraven neoprávněnou osobou prodejcem. 8. Nesprávná obsluha nebo neoprávněné zacházení. 9. Poškození produktu v důsledku přírodních katastrof. 10. Přítomnost prvků indikujících mechanické poškození (pád, náraz). 11. Invalidita připojených zařízení zvnitřní zvnitřní.

DE COMPUTERSTUHL ANLEITUNG

Achtung!
1. Überprüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Die Bilder in dieser Anleitung sehen möglicherweise nicht wie Ihre Stühle aus, aber die Montageanleitung ist unabhängig vom Modell gleich.
3. Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn nicht alle Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
4. Überprüfen Sie mindestens sechs Monate alle Bolzen und Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest sind; wenn sie locker sind, ziehen Sie Schrauben und Bolzen sofort fest oder ersetzen sie durch neue.
5. Benutzen Sie den Stuhl nicht als Trittbocker/Leiter.
6. Verwenden Sie kein Wachs und keine Reinigungs Stuhl. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zum Abwischen von Staub oder ein professionelles Ledermeinigungsmittel.
Konformität. Unter Einwirkung von statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Erhitzungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Geräts (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, Ihr Gerät zu dem störenden Gerät/zu ein.
Entsorgung. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
Natürliche Ressourcen. Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.
Regeln und Bedingungen für sichere und effiziente Nutzung der Ware:
1. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Die Ware darf nicht zerlegt werden. Bei Fehlerhaften Erzeugnissen wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
3. Kein Kinder bis zum 3 Jahre. Dieses Produkt kann kleine Teile enthalten.
4. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
5. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden weiter keine Gegenstände benutzen.
6. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
7. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. Hinweis Gebrauchsanleitung), sowie bei Bildung von Kondensat und in agressivem Medien nutzen.
8. Nicht als Hocker benutzen.
9. Die Ware nicht für gewerbliche, medizinische oder industrielle Zwecke nutzen.
10. Bei Transport der Ware unter den Minustemperaturen, die Ware vor Inbetriebnahme im warmen Raum (+16-25 °C) ca. 8 Stunden erwärmen lassen.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauerhafter Betrieb nicht geplant ist.
12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Verwendungszweck: Computerstuhl für den Hausgebrauch
Technische Spezifikationen und Merkmale des Produkts finden Sie auf der Verpackung und auf der Website Defender-Global.com
Importeur: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Hersteller: Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China. Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
Lebensdauer — 2 Jahre. Nicht zertifizierungspflichtig. Herstellungsdatum: siehe die Verpackung.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Konfigurationen und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Website www.defender-global.com Hergestellt in China.

Der Garantieservice wird in folgenden Situationen nicht ausgeführt:
1. Ablauf der Garantiezeit (Garantiezeit wird ab dem Verkaufstdatum an den Endverbraucher abgerechnet). 2. Falscher Stecker in das Stromnetz. 3. Verletzung der Sicherheit von Garantiedichtungen, Befestigung der Verbindungsbaugruppen des Gehäuses; Vorhandensein von Öffnungselementen an äußeren und inneren Teilen des Produkts. 4. Wenn das Produkt für den Gebrauch bestimmt ist, wurde das Produkt für gewerbliche Zwecke verwendet wurde. 5. Schäden durch Eindringen von Fremdkörpern, Substanzen, Insekten oder Insekten in das Produkt. 6. Schäden aufgrund von Spannungsspitzen (mehr als +/-10%. (bomb automatischen Spannungsregler) 7. Wenn das Produkt wurde von unbefugten Personen geöffnet und repariert wurde. 8. Falscher Betrieb oder unachtsame Handhabung. 9. Schäden am Produkt durch Naturkatastrophen. 10. Vorhandensein von Elementen, die auf mechanische Schäden hinweisen (Sturz, Treffer). 11. Behinderung angeschlossener Geräte anderer Hersteller.

EN COMPUTER CHAIR OPERATION MANUAL

Attention!
1. Verify all parts before assembly.
2. The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model.
3. Do not use the chair unless all bolts and screws are tight.
4. At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight; when the screws and bolts are in loose position, it may cause danger or making noise.
5. Do not use the chair as a step stool/ladder.
6. Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the chair or use the professional leather clean tool.
Conformity. Static, electric or high-frequency fields (radio equipment, mobile phones) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges) if occurs. Try increasing the distance from the devices causing the interference.
Disposal of batteries, electrical and electronic equipment. This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment.
Terms and conditions of safe and efficient use of the product. Usage precautions:
1. Use the product for intended purposes only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and repair of the product, please contact the seller or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no longer use the product.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm place (room temperature +16-25 °C) for 8 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Intended use: Computer chair for household use
Technical specifications and features of the product can be found on the packaging and on the website defender-global.com
IMPORTER: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Manufacturer: Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China. Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com Made in China.

Warranty service is not effected in the following situations:
1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user). 2. Incorrect plug in to power grid. 3. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product. 4. If the product designed for household use was used for professional purposes. 5. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product. 6. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/-10%. (except of automatic voltage regulators) 7. If product was opened and repaired by an unauthorized person. 8. Improper use or handling. 9. Damage to the product due to natural disasters. 10. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit). 11. Disability of connected devices of other brands.

ES SILLA PARA COMPUTADORA INSTRUCCIÓN

¡Atención!
1. Verifique todas las piezas antes del montaje.
2. Las imágenes de esta guía pueden no parecerse a su silla, pero la guía de instrucciones es la misma independientemente del modelo.
3. No utilice la silla a menos que todos los tornillos y pernos estén apretados.
4. Al menos cada seis meses revise todos los tornillos y pernos para asegurarse de que están apretados; cuando los tornillos y pernos estan flojos, puede causar peligro o ruido.
5. No utilice la silla como escalera/taburete.
6. No utilice agua para limpiar la silla, use solo limpieza en seco para quitar el polvo o utilice un limpiador profesional de cuero.
Declaración de conformidad. El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estático campos, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.
Eliminación de baterías, equipos eléctricos y electrónicos. Este signo en el producto, sus baterías o un punto de recogida de recaídas de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Consulte a su distribuidor o a las autoridades locales para obtener más información.
Reglas y condiciones del uso seguro y eficaz del producto. Medidas de precaución:
1. Utilice el producto como es debido directamente.
2. No desmontar. Este producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente. En lo que se refiere al mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso póngase en contacto con la empresa vendedora o con el servicio de asistencia autorizado de Defender. Al aceptar el producto asegúrese de su integridad y de que dentro no haya objetos que se muevan con facilidad.
3. Edad: Niños de hasta 3 años. Este producto puede contener piezas pequeñas.
4. Evite que la humedad pase sobre el producto y dentro de él. No ponga el producto en líquidos.
5. Evite que el producto se vibraciones o a cargas mecánicas que puedan causar daños mecánicos del artículo. En el caso de que haya lesiones mecánicas no se ofrecerá ninguna garantía para el producto.
6. No use el producto si tiene defectos visibles. No use dispositivos claramente defectuosos.
7. No use el producto a temperaturas más bajas ni más altas que las recomendadas (ver el manual del usuario), en como en casos de humedad condensada y en el medio agresivo.
8. No ponga el producto en la boca.
9. No utilice el producto para fines industriales, médicos o productivos.
10. En el caso de que el transporte del producto se haya efectuado a temperaturas bajo cero, antes de empezar a disfrutar del producto debe que dar una cámara caliente en una local calurosa (+16-25 °C) durante 8 horas.
11. Apague el dispositivo cada vez que no planea utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
12. No utilice el dispositivo mientras conduzca un vehículo si el dispositivo desvía su atención, así como en los casos en que la desconexión del dispositivo está prevista por la ley.

Uso previsto: Silla de ordenador para uso doméstico
Las especificaciones técnicas y características del producto se pueden encontrar en el embalaje y en el sitio web defender-global.com
IMPORTADOR: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
FABRICANTE: Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China. Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
La vida útil de la silla es de 2 años. No sujeto a certificación obligatoria. Fecha de fabricación: ver su Embalaje. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el contenido del paquete y las especificaciones indicadas en este manual. El manual de funcionamiento más reciente y detallado está disponible en www.defender-global.com Fabricado en China.

El servicio de garantía no se efectúa en las siguientes situaciones:
1. Vencimiento del periodo de garantía (el periodo de garantía se liquida a partir de la fecha de venta al usuario final). 2. Enchufe incorrecto a la red eléctrica. 3. Incumplimiento de la seguridad de los precintos de garantía, fijando conjuntos de unión del cuerpo; presencia de elementos de apertura en el exterior e interior del producto. 4. Si el producto destinado para uso doméstico se utilizó para fines profesionales. 5. Daños producidos por la penetración de objetos, sustancias, líquidos o insectos entrados en el interior del producto. 6. Daños por incumplimiento del funcionamiento normal de la red de suministro – 220V +/-10%. (excepto los reguladores de tensión automáticos) 7. Si el producto fue abierto y reparado por una persona no autorizada para ello por el distribuidor. 8. Funcionamiento incorrecto o manipulación incorrecta. 9. Daños del producto por desastres naturales. 10. Presencia de elementos indicativos de daño mecánico (caída, golpe). 11. Incapacidad de dispositivos conectados de otras marcas.

EST ARVUTITOOL INSTRUKTSIOON

Tähelepanu!
1. Kontrollige kõiki osi enne kokkupanekut.
2. Selle juhendi pildid ei pruugi valja näha nagu teie tool, kuid juhend on sama olenemata mudelist.
3. Ärge kasutage tooli, kui kõik poldid ja kruvid ei ole tugevalt kinni.
4. Kontrollige vähemalt iga kuue kuu tagant kõiki polte ja kruvisid, et need oleksi tugevalt kinni; kui kruvid ja poldid on lahtised, võib see põhjustada ohtu või müra.
5. Ärge kasutage tooli astmena/tikkana.
6. Ärge kasutage tooli puhastamiseks vett, kasutage tolmu pühkimiseks ainult kuivpuhastust või nahahooldusvahendi.
Vastavusdeklaratsioon. Staatilised, elektri- või kõrgsagedusvõljad (raadiosaadmed, mobiiltelefonid, mikrolainekahjustused, elektrostaatilised laadimised, mahajooksmised, mikrosaadusest, sähkötaatlised paiskaade). Nisiden esiintyvästä lisää etäisyyttä häiriön aiheuttavaan laitteeseen.
Ympäristönsuojelu. Jätehuolto. Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Kuluttajalla on bin mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä kierrätyspisteisiin tai palauttaa ne
Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot. Turvallisuustoimenpiteet:
1. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Ei pura. Tämä tuote ei sisällä osia, jotka voidaan korjata oleva osia. Huoltoon ja viallisen tuotteen vaihtoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoon. Vastaanottaessa tuotetta varmista, etä se on ehjä eikä sisällä vapaasti liikkuvia osia.
3. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.
4. Vältä kosteuden joutumista tuotteen pintaan ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
5. Ära altsta tuotetta tähtsale ja jõulisele vibratsioonile, millele tuleb vibratsioonile. Mekaanset vaurid eivät kuuli takuun piirin.
6. Ärge kasutage tuotet, kui tuotel on ilmne kahjustus. Ärge kasutage defektset seadet.
7. Ära kasuta tuotet madalammaisa tai korkeammissa lämpötiloissa (ks. käyttöohje), kondensoituvan kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristössä.
8. Ära lutsu suus.
9. Ära kasuta tuotetele tööstuse, meditsiini või tootmise eesmärgil.
10. Kuluk tuotete transpordi ajal temperatuurilt alla nulli, enne tööle võtmist tuotet kasutamist tuleb seda soojendama soojas ruumis (+16-25 °C) 3 tundi jooksul.
12. Lülitage seade välja kõrd, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal. Ärge kasutage seadet sõidukil juhtimisel, juhul kui seade häirib tähelepanu, ja juhul, kui seadme väljalülitus on seadusega ettenähtud.

Kasutusotstarve: Arvuttool kodukasutamiseks
Toote tehnilised andmed ja omadused leiate pakendilt ja veebisaidilt Defender-global.com
IMPORTIJA: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Maatmaatuja: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China. Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
Kasutusaeg on 2 aastat. Ei kuulu kohustusliku sertifitseerimise alla. Tootmise kuupäev: vaata pakendilt.
Jooptal on õigus muuta konfiguratsioon ja tehnilised andmed käesolevas juhendis ja spetsifikatsioonis. Uusim ja täielikuim kasutusjuhend on saadaval aadressil www.defender-global.com Tehtud Hiinas.

Garantiiteenust ei osutata järgmistes olukordades:
1. Garantiiperioodi aegumine (garantiiaeg arvestatakse lõpptarbijale müüdamise kuupäevast). 2. Vale pistik võrgu voolukorrku. 3. Garantiitõkete ohutuse rikkumine, korpuse ühendusmõlemite kinnitamine; aukloemiselemen lisaosadel tooted. 4. Kui seadet kasutamiseks mõeldud toodet kasutati ärilisel eesmärgil. 5. Kõrvalsisse sisenemisest tekkinud kahjustused, sealhulgas võõrkehade, ainete, vedelike või putukate tungimise tõttu. 6. Tarnevõrgu tavapärase töö rikkumise tõttu tekkinud kahjustused (+/-10%. (automaatsete pingeregulaatorite puhul) 7. Kui toote ilma volitatud isiku poolt avati ja parandati. 8. Ebaõige käitumine või hooletu käitlemine. 9. Toote kahjustumine loodusõnnestuste tagajärjel. 10. Mehaanilisi kahjustusi näitavate elementide olemasolu (kukkumine, kõrvetamine). 11. Teiste tootjate ühendatud seadmete puue.

FI TIETOKONETUOLI OHJE

Huomio!
1. Tarkista kaikki osat ennen kokoamista.
2. Tämän oppaan kuvat eivät välttämättä näytä tuolitasi, mutta ohje on sama olemanta mudelista.
3. Älä käytä tuolia, ellevät kaikki pultit ja ruuvit ole tukeasti kiinni.
4. Tarkista vähintään kuuden kuukauden välein kaikki pultit ja ruuvit varmistaakseesi, että ne ovat tukaisti kiinni; kun ruuvit ja pultit ovat löysällä, voi sen pilkottaa ohtu vöi müra.
5. Ärge kasutage tooli astmena/tikkana.
6. Ärge kasutage vett puhastamiseks, vett, kasutage tolmu pühkimiseks ainult kuivpuhastust vöi nahahooldusvahendi.
Vastavuusdeklaratsioon. Staatiliset, sähkö- vöi korkeagaavuusjäljet (raadiosaadmed, mobiiltelefonit, mikrolainekahjut, sähkötaatlised paiskaade). Nisiden esiintyvästä voivat mõjutada seadme (seadmete) funktsioneerimist. Hätäre korrut suurendada kaugus seadmed mis põhjustab häireid.
Jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaite. Tämä symboli tuotteessa, tuotteen pakettissa vöi pakendi tähendab, et tooted ei tohi taastuda koos olmejäätmega. Teda tuleb tamata paterete, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteiden kierrätyksen tarkoituksessa.
Tuodet ohutu ja ehtekse kasutamise tingimused. Ettevaatusabinõud:
1. Kasutage toodet üksnes selleks ettenähtud eesmärgil.
2. Ärge lagunegi. Tootel pole ise parandatavaid osi. Küsimustele remondile osi.
3. Hoolduse ja defektse toote asendamise puhul pöörduge müüjad vöi ühendust ettevõtte-edasimüüjaga vöi autoriseeritud Defender teenindusteenusega. Toote tähe saamisel, kontrolliga tema terviklu ja selles sisalt liikuvate objektide puudumise.
4. Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldada väikesi osi.
5. Ära lase niiskust toote sisse. Ärge raputage toote vedelikku.
6. Vältä kosteuden joutumista tuotteen pintaan ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.
7. Ära altsta tuotetta tähtsale ja jõulisele vibratsioonile, millele tuleb vibratsioonile. Mekaanset vaurid eivät kuuli takuun piirin.
8. Ära kasuta, ja tuotesse mõõdetakse ei ole. Ärge kasutage defektset seadet.
9. Ärge kasutage tooli vöi seda soovitatava temperatuurivõi (ks. kasutusjuhend), kondenseerunud niiskuse ja agressiivse keskkonna puhul.
10. Ärge võtke suu.
11. Ärge kasutage toodet tööstuse, meditsiini vöi tootmise eesmärgil.
12. Kui toote transport toimus alla nulli ja enne tööle võtmist tuotet kasutamist tuleb seda soojendama soojas ruumis (+16-25 °C) 3 tunni jooksul.
13. Lülitage seade välja kõrd, kui seda ei kasutatakse pikkal ajal. Ärge kasutage seadet sõidukil juhtimisel, juhul kui seade häirib tähelepanu, ja juhul, kui seadme väljalülitus on seadusega ettenähtud.

Kasutusotstarve: Arvuttool kodukseks kasutamiseks
Toote tehnilised andmed ja omadused leiate pakendilt ja veebisaidilt Defender-global.com
IMPORTIJA: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Maatmaatuja: Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Valmistaja: Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China. Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
Ärge ole ei ole. Ei kuulu pakolliseen sertifiointiin piirin. Valmistuspäivä: katso pakkauksesta.
Valmistaja pidättää oikeuden tässä oppaassa kuvattujen varusteiden ja teknisten ominaisuuksien muutoksiin. Oppaan viimeisimmän version sekä kaikattua ooottesta www.defender-global.com On tehty Kiinassa.

La garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1. Expiration de la période de garantie (celle-ci court à compter de la date de vente au client final). 2. Branchement incorrect sur la prise secteur. 3. Violation des scellés de garantie, des joints de fixation du boîtier ; présence d'éléments d'ouverture sur les parties externes et internes du produit. 4. Utilisation du produit, conçu pour un usage domestique, à des fins professionnelles. 5. Dommages causés par la pénétration d'objets étrangers, de substances, de liquides ou d'insectes à l'intérieur du produit. 6. Dommages causés par un dysfonctionnement du réseau électrique (220 V ± 10 %). (régulateurs de tension automatiques) 7. Si le produit a été ouvert et réparé par une personne non autorisée par le revendeur. 8. Utilisation incorrecte ou manipulation négligente. 9. Dommages causés par une catastrophe naturelle. 10. Présence d'éléments indiquant des dommages mécaniques (chute, choc). 11. Désactivation des appareils connectés d'autres fabricants.

FR CHAISE INFORMATIQUE MANUEL D'UTILISATION

Attention!
1. Vérifiez toutes les pièces avant le montage.
2. Les images de ce guide peuvent ne pas ressembler à votre chaise, mais le guide d'instructions est le même quel que soit le modèle.
3. N'utilisez pas la chaise si tous les boulons et les vis ne sont pas bien serrés.
4. Au moins tous les six mois, vérifiez tous les boulons et les vis pour vous assurer qu'ils sont bien serrés ; lorsque les vis et les boulons sont desserrés, cela peut causer un danger ou du bruit.
5. N'utilisez pas la chaise comme escabeau/échelle.
6. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer la chaise, utilisez uniquement un nettoyage à sec pour essuyer la poussière ou utilisez un outil de nettoyage professionnel pour le cuir.
Déclaration de conformité
Le fonctionnement de l'appareil (ou des appareils) peut être affecté par des champs statiques, électriques ou haute fréquence importants (installations radio, téléphones portables, micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'augmenter la distance entre l'appareil et la source de l'interférence.
Élimination des piles et des équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses piles ou son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte et de recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques usagés.
Conditions générales d'utilisation sûre et efficace du produit
Précautions d'emploi :
1. Utiliser le produit uniquement conformément à sa destination.
2. Ne pas démonter. Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par le client. Pour toute question relative à l'entretien et au remplacement d'une pièce défectueuse, veuillez vous adresser à un revendeur ou à un centre de service agréé Defender. À la réception du produit, vérifiez qu'il est intact et qu'aucun objet ne se déplace librement à l'intérieur.
3. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Peut contenir de petites pièces.
4. Tenir à l'abri de l'humidité. Ne jamais immerger le produit dans un liquide.
5. Tenir à l'abri des vibrations et des contraintes mécaniques, qui peuvent endommager le produit. Aucune garantie ne couvre les dommages mécaniques.
6. Ne pas utiliser en présence de dommages visibles. Ne pas utiliser si le produit présente un défaut manifeste.
7. Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures ou supérieures aux températures recommandées (voir le manuel d'utilisation), en cas d'évaporation de l'humidité, en des environnement hostile. 8. Ne pas mettre dans la bouche.
9. Ne pas utiliser ce produit à des fins industrielles, médicales ou de fabrication.
10. Si le transport du produit a été effectué à des températures inférieures à zéro, le produit doit être conservé dans un endroit chaud (entre 16 et 25 °C ou entre 60 et 77 °F) pendant 3 heures avant utilisation.
11. Éteindre l'appareil après chaque utilisation prolongée.
12. Ne pas utiliser l'appareil en conduisant, si cela se détraction ou lorsque la loi vous oblige à l'éteindre.

Utilisation prévue : Chaise informatique pour usage domestique
Les spécifications techniques et les caractéristiques du produit sont disponibles sur l'emballage et sur le site web defender-global.com
IMPORTATEUR : Defender Technology OÜ, Betoonri str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Fabricant : Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China. Hebei Tiger Trading Co., LTD. Address: West of Dongduan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China.
Durée de vie : 2 ans. Il n'est pas soumis à certification obligatoire. Date de fabrication : voir sur l'emballage. Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu de l'emballage et les spécifications indiquées en cette manuel. Et manuel de l'utilisation le plus récent et détaillé est disponible sur www.defender-global.com Fabriqué en Chine.

La garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1. Expiration de la période de garantie (celle-ci court à compter de la date de vente au client final). 2. Branchement incorrect sur la prise secteur. 3. Violation des scellés de garantie, des joints de fixation du boîtier ; présence d'éléments d'ouverture sur les parties externes et internes du produit. 4. Utilisation du produit, conçu pour un usage domestique, à des fins professionnelles. 5. Dommages causés par la pénétration d'objets étrangers, de substances, de liquides ou d'insectes à l'intérieur du produit. 6. Dommages causés par un dysfonctionnement du réseau électrique (220 V ± 10 %). (régulateurs de tension automatiques) 7. Si le produit a été ouvert et réparé par une personne non autorisée par le revendeur. 8. Utilisation incorrecte ou manipulation négligente. 9. Dommages causés par une catastrophe naturelle. 10. Présence d'éléments indiquant des dommages mécaniques (chute, choc). 11. Désactivation des appareils connectés d'autres fabricants.

GEO კომპიუტერის სკამი ინსტრუქცია

კონტროლი

1.ამ კომპანიის შეიარაღები ვაკეთებთ ნებისმიერი.
2.ამ სანდალდაწყვეტილების მოგვცეთ სრულიად შეიტანეთ ამ ინსტრუქციებს.
ფიგურა მოკლედ მოიშვებიდან
3.ამ ტანსაცმლისა სადგრეული, თუ ეკეთია ჭანჭი და ხრახნი მნიშვნელოვანი არ არის შეხედოთ.
4.ეფექტურ ვაკეთებ ეფექტურად შეამოწმეთ ეკეთია ჭანჭი და ხრახნი, ისინი ეფექტურ ეკეთია ან ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს.
5.ამ ტანსაცმლის ბოლოსა ნაწილები ეკეთია ეფექტურ.
6.ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
7.ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
8.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
9.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
10.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
11.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
12.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
13.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
14.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
15.ეფექტურ ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.

ექსპლუატაცია

ბოლოდროინდელ ბოლოდროინდელ ფენომენებიდან ეფექტურ ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ ეკეთია ეფექტურ.
ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.

ეფექტური ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.

ინსტრუქციები

1.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
2.ამ ტანსაცმლის ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
3.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
4.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
5.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
6.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
7.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
8.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
9.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
10.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
11.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
12.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
13.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
14.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
15.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.

ეფექტური ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.

ინსტრუქციები

1.ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ ეფექტურ.
2.

RO SCAUN PENTRU COMPUTER
INSTRUCȚIUNILE

Atenție!
1. Verificați toate piesele înainte de asamblare.
2. Imaginile din acest ghid pot să nu fie exacte ca scaunul dvs., dar ghidul de instrucțiuni este același indiferent de model.
3. Nu utilizați scaunul dacă toate șuruburile și prezoanele nu sunt strânse.
4. Cel puțin la fiecare sase luni verificați toate șuruburile și prezoanele pentru a vă asigura că sunt strânse; când șuruburile și prezoanele sunt slăbite, poate cauza pericol sau pagube.
5. Nu folosiți scaunul ca taburet/scară.
6. Nu utilizați aparatul pentru a curăta scaunul, folosiți doar cuțite ascuțite și pentru a strege praful sau utilizați un instrument profesional de curățare a pielii.

Declarație de conformitate. Acupra funcționării aparatului (aparatelor) pot să influențeze câmpurile statice, electrice și sale de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microunde, descărcările de curent electric static). In cazul aparatelor care necesită măsură distanța de la aparat, care cauzează acele broaste. **Instrucțiuni pentru protecția medicilor inocuișărtor.** Din momentul apliderii directivelor europene 2002/96/UE și ordonanței naționale privind aparatele uzmatoare. Aparatele electrice și electronice nu pot fi subiectele cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau la vânzătorii care au în ofertă astfel de produse sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau în ambalaj indică o astfel de aparatură. Prin reciclarea materialelor din care sunt formate aparatele se aduce o contribuție importantă la protecția mediului nostru inconjurător. **Regulile și măsurile de siguranță și folosire eficiente a produsului. Măsuri de precauție:**
1. Produsul a se folosi numai cu scopurile destinate (menționate).
2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese care pot fi reparate separat. In cea ce privește deservirea tehnică și garanția articolul defect adresați-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului conștigerii-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care ar deteriora buna funcționare.
3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate contine piese mici.
4. Nu folosiți produsul în apropiere de surse de căldură și flacăra sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articolul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articolul prin influența vibrațiilor și a șocurilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. In cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsului nu se acceadă nici un fel de garanții.
6. Nu folosiți articolul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat articolul și câmpul electric fapt că este deteriorat.
7. A nu se folosi la temperatori mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umezelii condensate, și de asemenea în medii agresive.
8. A nu se introduce în pumi.
9. A nu se folosi articolul în scopuri industriale, medicinale sau de productie.
10. In cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperatori negative, înainte de a începe exploatarea trebuie trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura inițială (+16÷25°C) îndeajuns a 3 ore.
11. Deconectați aparatul de facere dânsul, când nu și/sau în cazul în care nu folosiți-l.
12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este previzuită de legislație.

Utilizare prevăzută: Scaun de calculator pentru uz casnic
Specificatie tehnice și caracteristicile produsului pot fi găsite pe ambalaj și pe site-ul defender-global.com
Importator: Defender Trade Co., LTD. Address: Room 1, Floor 3, Building 1, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China
Durata de viață — 2 ani. Nu face obiectul certificării obligatorii. Data fabricației: vezi pe ambalaj. Recondiționarea produsului este o modificare configurației și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Cea mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com Produs în China.

REPARATIA DE GARANTIE NU SE PROCEDEAZA ÎN CAZURILE URMATOARE:
1. După expirarea perioadei de garanție (termenul de stabilire de la data achiziției bunurilor de catre cumparator).
2. Dacă s-a procedat conexiune incorectă etnica. 3. Dacă sunt supte ușibile de garanție, elementele de foare și corpului, există urme de manipulare pe suprafețele exterioare și interioare ale produsului. 4. Dacă aparatele destinate pentru utilizare intr-un mediu casnic, sunt folosite în scopuri industriale. 5. Dacă defecțiunile au apărut cauzate de factori externi: ploaie, insecte, intenție și accidentale. 6. Dacă sunt indicate nomele de alimentare cu energie electrică - 220 V ± 10%, și conștiția stabilizatorului de tensiune și a filtrelor de rețea. 7. Dacă defecțiunile și reparațiile au fost neautorizate de firma vânzător. 8. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu negligență. 9. Dacă s-a deteriorat din cauza deșertului naturii. 10. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (zdrele, lovituri). 11. Dacă sunt concrete dispozitive inoperabile de la alți producatori.

RU КОМПЬЮТЕРНОЕ КРЕСЛО VELORA (ВЕЛОРА)
ИНСТРУКЦИИ

Важно!
1. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.
2. Изображения представлены для общей информации и могут отличаться от реального внешнего вида детали.
3. Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.
4. Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов. Незакрепленные винты и болты могут создавать опасность или шум.
5. Не вскакивайте на кресло/стулья.
6. Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Используйте только специальные средства для чистки кожи.

Декларация соответствия. На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения ошибки, обратитесь к производителю. **Инструкции батареек, электронного и электрического оборудования**

Этот знак на товаре, батарейках и товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батарей, электронного и электрического оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:
1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирайте. Данное изделие не содержит деталей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к продавцу. Получив изделие, проверьте его на предмет отсутствия повреждений. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри посторонних предметов.
3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания воды на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкость.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическому повреждению товара. В случае наличия механических повреждений механическая гарантия на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже нормы эксплуатации (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в течении минимум (+16÷25 °С) в течение 3-х часов.
11. Выключайте аппарат из розетки, когда вы не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: компьютерное кресло для бытового использования
Технические характеристики и спецификации товара, см. на упаковке и на сайте defender-global.com
Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Сущевская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 26
Изготовитель: Хебэй Юйвет Трейдинг Ко., ЛТД. Адрес: Вест фр Дунгуань Виллидж, Дунгуань Таун, Бачжоу Сити, Лангфан Сити, Хебэй Провинс, Китай
Срок службы — 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев.
Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Декларация соответствия ЗЕ БАЗОС N RU.CN.PA09.B.98023/25.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Декларация соответствия ЗЕ БАЗОС N RU.Д-CN.PA.09.B.49650/25. Декларация соответствия ЗЕ БАЗОС N RU.Д-CN.PA.09.B.49651/25.
Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: https://defender.ru/places/service
Для производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender.ru Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
1. Истекшие сроки гарантийного обслуживания (согласно ст. для продукции товара потребителю). 2. Неправильное подключение к электросети. 3. Наличие сторонних предметов внутри корпуса, а также в внутренних и внешних поверхностях. 4. Аппараты, предназначенные для работы в бытовом условиях, используемые в профессиональных целях. 5. Повреждения вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, осадков, а также умышленные и случайные. 6. Если параметры питающей сети — 220 В ±10% кроме стабилизаторов напряжения. 7. Вскрытие и ремонт товара производимые лицами, не уполномоченными на выполнение ремонтных работ. 8. Использование не по назначению, неправильная эксплуатация. 9. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий. 10. Наличие следов механического повреждения (трещины, сколы). 11. Неработоспособность подключенных устройств других производителей.

SLV RAČUNALNIŠKI STOL
NAVODILA ZA UPORABO

Pozor!
1. Preverite vse dele pred sestavljanjem.
2. Slike v tem priročniku niso nujno enake vašemu stolu, ale navod je vseeno vedno enako ne glede na model.
3. Ne uporabljajte stola, da vi ujali in sonki niso tesno pritrjeni.
4. Vaj vsakih šest mesecev ovrstevte vse vijake in sonike, da se prepričate, da so tesno privitj. ko so vijaki in sonki ohlapni, lahko povzročijo nevarnost ali hrup.
5. Ne sedite kreslo/stole.
6. Ne mijte kreslo vodjo, uporabljajte suho čistilo ali hrum. Izbirajte ustrezne čistilne izdelke za usnjene izdelke.

Deklaracija ustreznosti. Na delovanje naprave vplivajo statični, električni in visokofrekvenčna polja (radijske napeljave, mobilni telefoni, mikrovalovne pečice, elektrostatski razelektriti). Ce se zgodi, posledice povzročiti odstranjenost od napeje ki povzročajo napaje.

Odstranjevanje baterij, električnih in elektronske opreme. Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelka in morjoče odvesti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Konsumerter je skladna ali zbirnega mesta za recikliranje baterij, elektronske in električne opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje materialov, ki so sestavni del naprave, prispeva k varovanju okolja. **Pravila in uvoznem besedovanje o ekonomsko in varno uporabo izdelka. Previdnostni ukrepi.**
1. Izdelek uporabljajte le za predvideno namen.
2. Ne razstavljajte. Izdelek ne vsebuje delov, ki so uporabniku do samozadostnega popravila. Glede vprašanja vzdrževanja in garancije uporabite pravice do servisa. Ob prejemu izdelka preverite, ali je morebitno poškodovan. Pri prejemu izdelka se prepričajte, da je nepoškodovan in da v njem ni prostih predmetov se predmetov.
3. Izdelek ni primerno za otroke do 3 let. Lahko vsebuje majhne dele.
4. Ne dovolite, da izdelek pride v stik z vodo. Ne potapljajte izdelka v vodo.
5. Ne izpostavljajte izdelka vibracijam in mehanskim nagnjenjem, ki lahko povzročajo mehanske poškodbe izdelka. V primeru mehanskih poškodb garancija ni veljavna.
6. Ne uporabljajte v primeru vidnih poškodb. Ne uporabljajte, da je izdelek ocitno poškodovan.
7. Izdelka ne uporabljajte pri temperaturah pod in nad priporočenimi temperaturami (glejte navodila za uporabo), v pogojih izhlapevanja ali v surovih okoljih.
8. Ne dajajte v usta.
9. Izdelka ne uporabljajte v industrijske, medicinske ali proizvodne namene.
10. Ce je bila izdelka izdelka opravljena pri temperaturah pod nič, je treba izdelek pred uporabo v trituri uhati hrani na toplem (+16÷25 °C) za 3 ure.
11. Napravo izključite vtičnico, ko ne nameravate uporabljati izdelka.
12. Napravo ne uporabljajte med vožnjo vozila, ki je naj preusmerjena pozornost, in v drugih primerih, ko vas zakon obvezuje, da napravo izključite.

Predvidena uporaba: Računalniški stol za domačo uporabo
Tehnične specifikacije in lastnosti izdelka najdete na embalaži in na spletni strani defender-global.com
UVOZNIK: Defender Trade Co., LTD. Naslov: Soba 1, 3. nadstropje, stavba 1, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China
Proizvajalec: Hebei Ugel Trading Co., LTD. Address: West of Dongguan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China
Zaželjena doba je 2 leti. Ni predmet obveznega certificiranja. Datum izdelave: glej na embalaži.
Izboljšanje - z pridobljanjem do spremembe vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovejši in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com
Izdelano na Kitajskem.

Garancija storitve ne velja v naslednjih primerih:
1. Potek garancijske dobe (garancijska doba se poranna od datuma prodaje izdelka). 2. Nepravilna zveza do izdelka: 3. Prisotnost tujih delov znotraj ohišja, upevenne opopavach zoste pustite potrimovat prekov civilania na vonkajšej a vnutornej časť výrobku. 4. Ali bol produkt uporabljen za poslovne namene? 5. Slučaj poškodbe zaradi naravnih nesreč. 6. Ali so parametri napajalnega omrežja v mejah 220 V ± 10%? 7. Ali je bil izdelek servisiran s strani pooblaščenega servisnega centra? 8. Ali je bil izdelek uporabljen v skladu z navodili? 9. Ali je bil izdelek poškodovan zaradi naravnih nesreč. 10. Prisotnost deformacij. 11. Kadar ugotovite, da izdelek ne deluje pravilno, ga ne poskušajte popraviti sami, ampak se obrnite na pooblaščeni servisni center.

SVK POČÍTAČOVÁ STOLIČKA
INŠTRUKCIE

Pozor!
1. Pred montážou skontrolujte všetky diely.
2. Obrázky v tejto príručke nemusia vyzerať ako vaša stolička, ale návod je rovnaký bez ohľadu na model.
3. Nepoužívajte stoličku, pokiaľ nie sú všetky skrutky a šrúbky utiahnuté.
4. Asport každých šesť mesiacov skontrolujte všetky skrutky a šrúbky, aby sa uistili, že sú utiahnuté; keď sú skrutky a šrúbky uvoľnené, môže to spôsobiť nebezpečenstvo alebo hluk.
5. Nepoužívajte stoličku ako taburetku/schodík.
6. Na čistenie stoličky nepoužívajte vodu, na utieranie prachu používajte iba suché čistenie alebo profesionálny prostriedok na čistenie kože.

Vyhlásenie o zhode. Na fungovanie prístroja môžu vplývať statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádiové aparatúry, mobilné telefóny, mikrovlnné pece, elektrostatické výboje). Ak sa vyskytne porucha, obráťte sa na výrobcu. **Inštrukcie pre batérie, elektronické a elektrické zariadenia**

Tento znak na výrobku, batériách pre výrobok alebo na balení znamená, že sa výrobok nemôže utilizovať spolu s domácim odpadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a utilizovaním batérií, elektrických a elektronických zariadení.

Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku. Bezpečnostné opatrenia:
1. Výrobok používajte iba na určený účel.
2. Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravovaním a výmenou chybného výrobku sa obraťte na predajcu. Po prevzatí výrobku skontrolujte jeho celistvosť a prítomnosť vnútri cudzích predmetov. Defender. Pri prebraní výrobku zistite jeho celistvosť a neprítomnosť vnútri cudzích častí v ním.
3. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.
4. Nedovoľte jej vlhkosť vnikla do výrobku. Nenechávajú výrobok v tekutine.
5. Nevystavujte výrobok vibráciám a mechanickým zaťaženiu, ktoré by mohli spôsobiť mechanické poškodenia výrobku. V prípade existencie mechanických poškodení pre výrobok nie je žiadne záruka.
6. Nepoužívať ak výrobok má zjavné poškodenia. Nepoužívať výrobok ak je jasné že je pokazený.
7. Nepoužívať pri teplotách nižšie alebo vyššie ako sú odporúčané (vid Návod na použitie), v prípade vytváraniu kondenzovanej vlhkosti, ani v agresívnom prostredí. Nenechávať ho v prostredí ktoré ovplyvňuje vlastnosti výrobku.
8. Nedávajte do úst.
9. Výrobok nepoužívajte v industriálnych, medicínskych alebo výrobných účely.
10. V prípade že je výrobok prevážaný pri teplote nižšej od nuly, pred použitím ho treba nechať ohriať zohriať v teplej miestnosti v (+16÷25 °C) v čase 3 hodiny.
11. Výrobok treba vypnúť z priadoch keď sa nevyužíva.
12. Nepoužívať výrobok počas jazdy motorovým vozidlom a v prípadoch keď to pritiahuje pozornosť vodičov, keď v prípadoch keď je vyžiadané výrobok zostať doma.

Určené použitie: Počítačová stolička na domáce použitie
Technické špecifikácie a lastnosti produktu najdete na obale a na webovej stránke defender-global.com
UVOZNÍK: Defender Trade Co., LTD. Adresa: Room 1, Floor 3, Building 1, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China
Výrobca: Hebei Ugel Trading Co., LTD. Address: West of Dongguan Village, Dongduan Town, Bazhou City, Langfang City, Hebei Province, China
Zaručená doba je 2 roky. Nie je predmet povinnej certifikácie. Dátum výroby: viď na obale. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť konštrukciu a technické vlastnosti uvedené v tomto popise. Najnovšia a plná verzia pokynov je k dispozícii na webovej stránke www.defender-global.com Vyrobené v Číne.

Záručný servis sa neuskutoční v nasledujúcich situáciách:
1. Uplynutie záručnej doby (záručná doba sa vypočítava odo dňa predaja konečnému užívateľovi). 2. Nesprávne zapojenie do elektrickej siete. 3. Prítomnosť bezpečnostných záručných plomb, upevnenie opopavach zoste pustite potrimovať prekov civilania na vonkajšej a vnútornej časť výrobku. 4. Ak bol produkt určený na poslednú v domácnosti používaný na profesionálne účely. 5. Poškodenie v dôsledku pôsobenia cudzích predmetov, hmyzu, zrážok a úmyselné alebo náhodné. 6. Skúška ciel uvedené v technickej dokumentácie napájacie napätie — 220 V ± 10% (ochrana stabilizátorom napätia). 7. Bolo výrobok opravený a upravený neoprávnenými osobami autorizovanou predajcom. 8. Nesprávna obsluha alebo nesprávne zacházkáme. 9. Poškodenie produktu v dôsledku pôsobenia prírodných síl. 10. Prítomnosť prvkov mechanickej poškodenie (ploché, rezy). 11. Prítomnosť nefunkčných zariadení iných výrobcov.

SWE DATORSTOL
BRUKSANVISNING

Uppmärksamhet!
1. Kontrollera alla delar före montering.
2. Bilderna i den här guiden kanske inte ser ut som din stol, men instruktionsguiden är densamma oavsett modell.
3. Använd inte stolen om inte alla bultar och skruvar är åtdragna.
4. Kontrollera minst var sjätte månad alla bultar och skruvar för att säkerställa att de är åtdragna; när skruvarna och bultarna är lösa kan det orsaka fara eller ohljud.
5. Använd inte stolen som ett trappstege/stege.
6. Använd inte vatten för att rengöra stolen, använd endast torr rengöring för att torka av damm eller använd ett professionellt läderrengöringsmedel.

Försäkran om överensstämmelse. Användningen funktion kan påverkas av statiska, elektriska eller höjfrekventa fält (radioanlutning, mobiltelefoner, mikrovågor, elektrostatiska urladdningar). Om störningar uppstår, ska du kontakta tillverkaren. **Instruktioner för batterier, elektronisk och elektrisk utrustning**

Denna symbol på produkten eller förpackningen indikerar att produkten inte får förpackas som vanligt avfall. Den ska istället lämnas in till ett producent-ansvarsförbundet för att kunna tas till det lokala insamlingsstället för att kunna tas till det lokala insamlingsstället för att kunna tas till det lokala insamlingsstället